Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	AV/Source		AV / Input / RDS
	0		0
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	-/--		Shift + Guide / EPG / -/--
	CH+		CH+ / Page+
	[i]/Info		Info / Angle

Original		Replacement	
	Vol +		Vol +
	CH-		CH- / Page-
	I-II		Audio / Lang I/II
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Left		Left
	OK/Select		OK
	Right		Right
	Menu		Menu / Home
	Down		Down
	TV/DTV		TV/Radio /
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	[≡]/Text		Text / Goto
	[≡o]		Sleep / Timer

Original		Replacement		Original	Replacement
	[≡+] / [X]	TUNE-	<< / Tune-		
	[≡x] / [· ·]	TUNE+	>> / Tune+		
	[.] / [*]	PRESET-	I << / Preset-		
WIDE	[≡♦] / [+] / Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	[≡?]	PRESET+	>>I / Preset+		
GUIDE	[≡i] / Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
P<P/SWAP	P<P/SWAP	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return		