Original		Replacement	
STANDBY	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
S.Mode	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
P.Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program

Original		Replacement	
INDEX	Index	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
REVEAL	Reveal	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SOURCE AV	AV/Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	i/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
REC LIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -

Original	Replacement
ATV	Display / Media
CH-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
Power/Display	Shift + Power
Hold	Shift + Stop /
Aspect	Shift + Picture / Format
USB	Shift + 8