Original		Replacement	
	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
EJECT OPEN/CLOSE	Eject/Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PR/CH	PR/CH + Tv	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR/CH - Tv	CH PAGE –	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
VOL	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0
AV/INPUT	Av Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL –	Vol -
BACKWARD	<<< Backward	TUNE-	<< / Tune-
FORWARD	>>> Forward	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I Skip	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
PR/CH TRK	PR/CH Up/TRK+		Up
DISC MENU/LIST	Disc Menu List	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Replacement	
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	PR/CH		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
AUDIO	O))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	[...]/Subtitl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
I.SKIP	I.Skip	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
DUBBING	Dubbing	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
PLAY MODE	Play Mode	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MARKER –	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SEARCH	- Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
THUMBNAIL	Thumbnail	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CHP. ADD	CHP. ADD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
TV/VCR	TV / VCR	LIST SMART	Smart / List
TIMESHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	*	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /