Original		Replacement	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power	POWER	Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
TITLE/TTX	Title/TTX	TITLE SOUND	Sound / Title
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
10+	10+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
FAVORITE	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up/CH+	▲	Up
▲	Up/CH+	SHIFT + ▲	Shift + Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▼	Down/CH-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Original		Replacement	
	Down/ CH-		Down
TV/RADIO	Tv/ Radi o	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
REV	<</ REV	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>/ FWD	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Preset-
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
PBC	PBC	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radi o / Program
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audi o / Lang I/II
L/R	L/ R	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P/N	P/ N	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REPEAT	Red/ Repeat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A-B	Green/ A- B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ANGLE	Yel l ow/ Angl e	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat

Original		Replacement	
SLOW	Bl ue/ Sl ow	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random