Original	Replacement
Source	AV / Input / RDS
Power	Power
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Camera-Music-Ph	Display / Media
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Lang	Audio / Lang I/II
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
[≡]. .	Sound / Title
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	Shift + 1
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home
Internet	Smart / List
Q. Menu	D. Menu / Top
Vol +	Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
PR+	CH+ / Page+	Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Vol -	Vol -		
PR-	CH- / Page-		
Back	Back / Return		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
[-O-]	Picture / Format		
Folder	Setup / OPT /		
i	Info / Angle		
Mute	Mute / Dimmer		
*/O	I<< / Preset-		
*/Q	>>I / Preset+		
[≡]/Text	Text / Goto		