Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
OPEN/ CLOSE	Open/ Close	SURROUND	Eject / Surround
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
PR/CH	PR+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	PR- Tv	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
VOL	Vol + Tv	VOL +	Vol +
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV/INPUT	AV Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol - Tv	VOL -	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
PAUSE/STEP	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
MENU/LIST	Menu List	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Original		Replacement	
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List
FAV	Red/FAV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REPEAT	Green/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
AUDIO	O)))/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TIMESHIFT	Timeshift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + TV 1	Shift + 1