Original	Replacement
Power	Power
Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /
[→]	RDS AV INPUT AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[TV]	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
0	0
↔	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC
Up	Up
Left	Left

Original	Replacement
Ok	OK
Right	Right
Down	Down
Vol +	Vol +
Smart	LIST SMART Smart / List
Ch+	CH PAGE CH+ / Page+
Vol -	VOL Vol -
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
Ch-	CH PAGE CH- / Page-
Back	RETURN BACK Back / Return
Menu	HOME MENU Menu / Home
Info	ANGLE INFO Info / Angle
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Q. Menu	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top
Movie	MEDIA DISPLAY Display / Media
Epg	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
☼1	PRESET- I<< / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
☼2	>>I / Preset+		
Text	Text / Goto		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
[←|→]	Zoom / Size		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		