Mandis shop

Woxter I-CUBEXDIV35XPSLIM

Original		Replacement	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ENTER	Enter	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
■	Stop	■	Stop
II/▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II/▶	Pause	II	Pause
VOL-	Vol-	VOL –	Vol -
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
▶▶I	>>I	≫	>>I
I◀◀	I<<	≪	I<<
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MODE	Mode	FAV PRE-CH	Pre Ch
VIDEO	Video	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MUSIC	Music	-/-- GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INTERVAL TIME	Interval Time	APP MEDIA	Media
SLIDE SHOW	Slide Show	ECO 3D	3D
OTB	OTB	PROG SLEEP	Sleep
ANGLE	Angle	SEARCH TV/R	TV/R

https://mandisshop.ie/en/Woxter/1039058-79380-replacement-remote-control-for-Woxter-i-CubeXdiv35XPSlim.html