Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject		Eject
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
MENU PgDn	Menu/PgDn		Menu
TITLE PgUp	Title/PgUp		Info
SETUP	Setup		Options
RETURN	Return		Back
ENTER	Enter		Ok

Original		Replacement	
	Up		Up
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
+	Vol +		Vol +
–	Vol -		Vol -
MUTE	Mute		Mute
EPG	EPG/P/N		Guide
EXIT	Exit/Slow		Exit
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
TTX	TTX		Text
AUDIO	Audio		Dual
SUBTITLE	Subtitle		Subt
	Play		Play
	Pause		Pause

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Stop		Stop		<<		<<
DVD/DVB	DVD/DVB	SC NA	Media		Blue		Blue
USB	USB		AV		>>		>>
VIDEO	Video		Smart	FAV	FAV/A-B		Pre Ch
SEARCH	Search	+	Shift + TV/R				
INFO	Info/Display	+	Shift + Info				
RANDOM	Random		3D				
REPEAT	Repeat	+	Shift + Text				
Q-PLAY	Q-Play	+ SC NA	Shift + Media				
ZOOM	Zoom	+	Shift + Eject				
ANGLE	Angle	+	Shift + 3D				
PBC LIST	List/PBC		List				
	Red		Red				
	I <<		I <<				
	>>I		>>I				
	Green		Green				
	Yellow		Yellow				