| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Source | AV / Input / RDS | Red | Red / Netflix / Search |
| Related Search | Shift + Display / Media | Green | Green / APP / Repeat |
| Power | Power | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Digital / Analog | Smart / List | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Tv/ Radio | TV/ Radio / | [i+]([?] | Info / Angle |
| 1 | 1 | Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| 3 | 3 | ?/ i-Manual | Shift + Info / Angle |
| 4 | 4 | Discover | Shift + Smart / List |
| 5 | 5 | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 6 | 6 | SEN/ APPS | Fav / Marker / PC |
| 7 | 7 | Up | Up |
| 8 | 8 | Left | Left |
| 9 | 9 | OK | OK |
| Exit | Exit / Cancel / Clear | Right | Right |
| 2 | 2 | Return/ Back | Back / Return |
| 0 | 0 | Down | Down |
| [≡] | Text / Goto | Options | Setup / OPT / Tools |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Home | Menu / Home |
| Vol + | Vol + |
| Recall | Shift + Back / Return |
| Prog+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Prog- | CH- / Page- |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| [...] | Subtitle / EQ |
| Social View | Display / Media |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Sync Menu | D.Menu / Top Menu |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Tv Pause | Shift + Pause / Step / |
| Football | Picture / Format |

Menu