Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i	Info / Angle
0	0
AV	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tv/DTV	Smart / List
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
[≡]/Text	Text / Goto
Down	Down
Back	Back / Return
P+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
[^]/[+]	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-
Tv/Radio/[?]	TV/Radio / Program

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play / Slow		
Guide/[♦]	Guide / EPG / -/--		
>>	>> / Tune+		
[˅]/Timer	Sleep / Timer		
Rec/Top Menu	D.Menu / Top		
I-II/[X]	Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
[...]/[≡i]	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Zoom	Zoom / Size		
(↔)	Display / Media		
♪-PC	Sound / Title		
[■]-PC	Picture / Format		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	↑	CH PAGE	CH+ / Page+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+
	↓	CH PAGE	CH- / Page-
TOP MENU	Rec/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TOP MENU	Rec/Top Menu	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
	Up		Up		
	Down		Down		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
TV/RADIO	Play	SLOW	Play / Slow		
GUIDE	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TOP MENU	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		