Original		Replacement		Original		Replacement	
Source	Source	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
⏻	Power	⏻	Power	Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	▲	Up	▲	Up
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	◀	Left / Zoom-	◀	Left
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1	▶	Right / Zoom+	▶	Right
2	2	DVD 2	2	▼	Down	▼	Down
3	3	CD-STB 3	3	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6	+ ◿	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX-HDD 7	7	PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
8	8	USB 8	8	+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
9	9	BLUETOOTH 9	9	◿ −	Vol -	VOL −	Vol -
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	PR −	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
0/--	0/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	Lang	Red/ O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
Lang	Red/ O) Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Subtitles	Green/ Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Subtitles	Green/ Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Violet/ Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
STOP	Stop Text	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
???	??? Text	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
ZOOM	Zoom Text	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
Digital Media	Media/ Digital	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
T-LINK	T- Link	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Up		Up
LIST	List	LIST SMART	Smart / List		Left / Zoom-		Left
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	OK	OK	OK	OK
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		Right / Zoom+		Right
1	1	TV 1	1		Down		Down
2	2	DVD 2	2	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3	3	CD-STB 3	3	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
5	5	TAPE 5	5	+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
6	6	TUNER 6	6	PRESETS	Presets	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
7	7	AUX-HDD 7	7	+ PR	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
8	8	USB 8	8	–	Vol - Tv	VOL –	Vol -
9	9	BLUETOOTH 9	9	PR –	PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	Mute	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
0/--	0/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--	Lang	Red/O) Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	Lang	Red/O) Lang	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home	Subtitles	Subtitles	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Replacement	Original	Replacement
Green/Subtitle	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Violet/Text	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement	
Source	Source / Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Power		Power
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0/--	0 / --	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Vol +	VOL +	Vol +
	PR +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
	PR -	CH PAGE -	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Lang	Red / A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Lang	Red / A-B	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Replacement		Original	Replacement
Subtitles	Green / Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Subtitles	Green / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Yellow / Size	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Yellow / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Blue / Lang	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Blue / Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TEXT	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
STOP	Text Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /		
???	Text ???	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
ZOOM	Text Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		