Mandis shop

DIG003

Original		Replacement		Original	Replacement
VOL.	Vol +	V+	V+		
VOL.	Vol -	V-	V-		
►II	Play	BAND ►	Play / Band		
►II	Pause	IIANG	I I Ang		
■	Stop	RANDOM ■	Stop / Random		
►►I	>>I	►I CLEAR	>I		
I◄◄	I <<	EQ I◄	I <		
PROG.	Prog	1 SETUP	1 / Set up		
REPEAT	Repeat	7 REP	7 / Rep		
RANDOM	Random	SHIFT +	RANDOM ■	Shift + Stop / Random	

https://mandisshop.com/Digital/1052-386-replacement-remote-control-for-Digital-DIG003.htm