Original	Replacement
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10/Memory	Shift + Guide
ENT	Shift + Ok
Up	Up
Down	Down
Right	Right

Original	Replacement
Left	Left
Enter	Ok
Top Menu	Shift + Menu
Pop Up Menu	Menu
On Screen	Shift + Options
Option	Options
Return	Back
Display	Shift + Info
Mode	Media
Stop	Stop
Pause	Pause
Play/Band	Play
<< Tuning	<<
Tuning >>	>>
I<< Preset	I<<
Preset >>I	>>I
Movie	Smart

Original		Replacement	
MUSIC	Music	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
SUR. DECODE	Sur. Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	SEARCH TV/R	TV/R
PURE DIRECT	Pure Direct	REPEAT TEXT	Text
PROGRAM +	Program+	+ CH	Ch +
PROGRAM −	Program-	CH −	Ch -
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
BD/DVD	BD/DVD	A	Red
TV	TV	B	Green
NET	NET	C	Yellow
RADIO	Radio	DISC NAV LIST	List
PARTY	Party	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
HDMI OUT	HDMI Out	TIMER AV	AV
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
1	AV 1	SHIFT + 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + 9	Shift + 9
4	AV 4	-/-- GUIDE	Guide
5	AV 5	SHIFT + 0	Shift + 0
6	AV 6	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
TUNER	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
USB	USB	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
BLUETOOTH	Bluetooth	ECO 3D	3D

Original		Replacement		Original	Replacement
NET	NET	SHIFT +	REPEAT TEXT Shift + Text		
PHONO	Phono	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV		

Original		Replacement	
	Power Receiver		Power
	Power Source	SHIFT +	Shift + Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	SHIFT +	Shift + Guide
ENT	ENT	SHIFT +	Shift + Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TOP MENU	Top Menu	SHIFT +	Shift + Menu

Original		Replacement	
POP-UP/MENU	Pop Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
ON SCREEN	On Screen	SHIFT +	Shift + Options
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT +	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/Band	PLAY MODE	Play
TUNI	<< Tuning		<<
NING	Tuning >>		>>
PRES	I << Preset		I <<

Original	Replacement
Preset >>I	>>I
Program+	Ch +
Program-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
BD/DVD	Red
TV	Green
NET	Yellow
Radio	TV/R
Party	Format
HDMI Out	AV
HDMI 1	Shift + 1
HDMI 2	Shift + 2
HDMI 3	Shift + 3
HDMI 4	Shift + 4
HDMI 5	Shift + 5

Original	Replacement
V-AUX	Shift + 6
AV 1	Shift + 7
AV 2	Shift + 8
AV 3	Shift + 9
AV 4	Guide
AV 5	Shift + 0
AV 6	Pre Ch
Audio	Dual
Tuner	D. Menu
Bluetooth	Subt
USB	Text
NET	Shift + Media
Phono	Smart