Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
DVD Menu	MENU
OSD Menu	VOD
Return	BACK
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT

Original	Replacement
Left	LEFT
OK	OK
P+	CH +
P-	CH -
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
[. . .]	Subt.
: >	V-FOR
T-C	TV/R
Audio	Audio
Zoom	WIDE
Repeat	TEXT
A-B Repeat	OPT+
Shuffle	SRC
Play	Play
Stop	Stop
Pause	Pause

Original	Replacement	Original	Replacement
>>	Fast Forward		
<<	Rewind		
>I	Last		
I<	First		