| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | TV | | TV/Radio / |
| | 0 | | 0 |
| | Recall | | Fav / Marker / PC |
| | V+ | | Vol + |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | P+ | | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | V- | | Vol - |
| | World/Internet | | Smart / List |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Q. Menu | | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Back | | Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | i | | Info / Angle |
| | Music/Camera | | Display / Media |
| | TV Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | */O | | Shift + 1 |
| | */Q | | Shift + 2 |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| [ ≡] / Text | GOTO TEXT — Text / Goto | | |
| Red | NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT — Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random | | |
| LANG. | LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II | | |
| [ ≡] . . | TITLE SOUND — Sound / Title | | |
| [ - O- ] | OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT / | | |
| << | TUNE- ◀◀ — << / Tune- | | |
| Pause | STEP-FREEZE ❚❚ — Pause / Step / Freeze | | |
| >> | TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+ | | |
| Rec | REC MODE ● — Rec / Rec Mode | | |
| Play | SLOW ▶ — Play / Slow | | |
| Stop | HOLD ■ — Stop / Hold | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |