Original		Replacement	
VCR STAND	VCR		Power
1	1/ Slow-	1	1
2	2	2	2
3	3/ Slow+	3	3
4	4/ < Shuttle	4	4
5	5	5	5
6	6/ Shuttle>	6	6
7	7/ V-Lock Down	7	7
8	8	8	8
9	9/ V-Lock Up	9	9
F.ADV 0	0/ F. ADV	0	0
CLR/RST -/--	-/--CLR/RST	-/-- GUIDE	Guide
INDEX	Index	FAV PRE-CH	Pre Ch
INPUT REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
–	Vol - Tv	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
TRK	TRK Up	+ CH	Ch +
PROG TRK	Prog/TRK Down	CH –	Ch -
DISP./	Disp	DISPLAY INFO	Info
►II	Play	PLAY MODE ►	Play
►II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
◄◄	<<	<<	<<
►►	>>	>>	>>
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
►	Right	►	Right
◄	Left	◄	Left
SPEED	Speed	SETTINGS OPT	Options
DUB	DUB	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
TV/VCR	Tv/ VCR	SEARCH TV/R	TV/ R
TIMER	Ti mer	TIMER AV	AV

Original	Replacement

Original	Replacement	Original	Replacement
TV Standby/On	Power	[ ]	Info
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
-/--	Guide		
Input	AV		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Prog+	Ch +		
Prog-	Ch -		