Original		Replacement	
	Power		Power
TELETEXT	Teletext	GOTO TEXT	Text / Goto
DUAL I/II	I-II/Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[<>]/[+]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	AV/[?]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SUBTITLE	[...]/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
DUAL WINDOW	[I]/Dual/Window	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ANALOG MENU	Menu Analog	HOME MENU	Menu / Home
DIGITAL MENU	Menu Digital	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
ANALOG A/D DIGITAL	Analog/Digital	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P +	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
P −	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
INFO	[i+]/Info	INFO	Info / Angle
0	0	0	0
BACK P<P	P<P	BACK	Back / Return
ON/OFF	Ambilight On/Off	SHIFT + OK	Shift + OK
MODE	Ambilight Mode	SHIFT + ▲	Shift + Up
SOUND	♪/Smart Sound	SMART	Smart / List
PICTURE	[ ]/Smart Picture	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List

Original	Replacement