Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV/CL	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size
[....]/Subtit	Subtitle / EQ
Audio/Language	Audio / Lang I/II
◄/Camera	Shift + Info / Angle
?	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement
ECO	Display / Media
CEC	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle
Z/Back	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
PR-	CH- / Page-
TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
TVG/Top Menu	D.Menu / Top
TXT/Menu	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT +	SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Original		Replacement	
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0
	AV/CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[....]/Subtit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio/Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	◄/Camera	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	CEC	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Z/Back	RETURN BACK	Back / Return
	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -	VOL −	Vol -
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	TVG/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	TVG/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	TXT/Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/ Menu	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I >	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		

Original	Replacement
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV/CL	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size
[....]/Subtit	Subtitle / EQ
Audio/Language	Audio / Lang I/II
◄/Camera	Shift + Info / Angle
?	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement
ECO	Display / Media
CEC	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer
i	Info / Angle
Z/Back	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
PR-	CH- / Page-
TVG/Top Menu	Guide / EPG / -/--
TVG/Top Menu	D.Menu / Top
TXT/Menu	Text / Goto

Original		Replacement		Original	Replacement
MENU TXT	TXT/ Menu	HOME MENU	Menu / Home		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	[<>]	SHIFT +	SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
	Rec/I >	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I <	PRESET-	I << / Preset-		
	>I	PRESET+	>>I / Preset+		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		ECO	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	1	TV 1	1		CEC	LIST SMART	Smart / List
	2	DVD 2	2		Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	3	CD-STB 3	3		i	ANGLE INFO	Info / Angle
	4	VIDEO 4	4		Z/Back	RETURN BACK	Back / Return
	5	TAPE 5	5		PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	6	TUNER 6	6		Up		Up
	7	AUX-HDD 7	7		Vol -	VOL −	Vol -
	8	USB 8	8		Left		Left
	9	BLUETOOTH 9	9		OK	OK	OK
	0	HDMI-SAT 0	0		Right		Right
	AV/CL	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		Vol +	+ VOL	Vol +
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Down		Down
	[....]/Subtit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Audio/Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		TVG/Top Menu	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	◄/Camera	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle		TVG/Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	?	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools		TXT/Menu	MENU TXT GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement	Original	Replacement
TXT/ Menu	Menu / Home		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
[<>]	Shift + Zoom /		
Rec/I >	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I <	I << / Preset-		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		