Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Mute / [Q]	Mute / Dimmer
1	1	i	Info / Angle
2	2	Z / Back	Back / Return
3	3	CH+	CH+ / Page+
4	4	Up	Up
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Down	Down
AV	AV / Input / RDS	CH-	CH- / Page-
? / Audio	Audio / Lang I/II	TXT/Menu	Menu / Home
PIP / Repeat	Fav / Marker / PC	TXT/Menu	Text / Goto
PIP / Repeat	Shift + Green / APP /	TV-G/Top Menu	D.Menu / Top
[<>] / [...]	Shift + Picture / Format	TV-G/Top Menu	Guide / EPG / -/--
[<>] / [...]	Subtitle / EQ	Red / Eye	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Rec	Rec / Rec Mode		
Green / Timer	Sleep / Timer		
Play	Play / Slow		
Green / Timer	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue / Audio	Shift + Audio / Lang I/II		
Stop	Stop / Hold		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Scan	Smart / List		
I<	I<< / Preset-		
PAT	Eject / Surround		
>I	>>I / Preset+		
S	Sound / Title		
<<	<< / Tune-		
P	Picture / Format		
>>	>> / Tune+		

Original		Replacement	
Power		Power	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
AV		AV / Input / RDS	
i		Info / Angle	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
CH+		CH+ / Page+	
Left		Left	

Original		Replacement	
Vol -		Vol -	
OK		OK	
Right		Right	
Vol +		Vol +	
Down		Down	
CH-		CH- / Page-	
Menu		Menu / Home	
Top Menu		D.Menu / Top	
Red		Red / Netflix / Search	
Rec		Rec / Rec Mode	
Green		Green / APP / Repeat	
Play		Play / Slow	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Pause		Pause / Step / Freeze	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Stop		Stop / Hold	
I<		I<< / Preset-	

Original		Replacement		Original	Replacement
PAT	>I	PRESET+	>>I / Preset +		
S	<<	TUNE-	<< / Tune-		
P	>>	TUNE+	>> / Tune+		