Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	i Pod/ Radi o/ Ext - I	TV/ R
1	1	Netf l i x	Shi f t + MEDI A
2	2	<< Sear ch/ Sl ow	Rewi nd
3	3	Pl ay	Pl ay
4	4	Sear ch/ Sl ow >>	Fast For ward
5	5	I << Ski p/ ↓	Fi r st
6	6	Pause	Pause
7	7	Ski p >>I / ↑	Last
8	8	St op	St op
9	9	St at us	I NFO
0	0	X/ Exi t	EXI T
Cancel	-/ - - / EPG	Opt i on	OPT+
Audi o	Audi o	Ret ur n	BACK
Vol +	VOL +	I nt er net	MEDI A
Vol -	VOL -	Home	VOD
Mut e	MUTE	Pop- Up Menu/ Top Menu	MENU
Di sc/ SD	SRC	Up	UP

Original		Replacement		Original	Replacement
	Down		DOWN		
	Right / II >		RIGHT		
	<II / Left		LEFT		
OK	OK	OK	OK		
	Red	A	Red (A)		
	Green	B	Green (B)		
	Yellow	C	Yellow (C)		
	Blue	D	Blue (D)		
SOUND	Sound		Subt.		
SURROUND -SLEEP	Surround/ Sleep	WIDE	WIDE		
CH SELECT	CH Select	FAV 2. P/C	P/C / FAV		
	Skipe	V-FOR	V-FOR		
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power		
INPUT AV	Av/ Input Tv	SHIFT + SRC	Shift + SRC		
+ VOL	Vol + Tv	+ CH	CH +		
- VOL	Vol - Tv	- CH	CH -		