Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
Function	Smart / List
Sleep	Sleep / Timer
Title	Sound / Title
Display	Display / Media
Menu	Menu / Home
Setup	Setup / OPT /
Up	Up
Left/Tun-	Left
Left/Tun-	Shift + << /
Enter	OK
Right/Tun+	Shift + >> /
Right/Tun+	Right
Down	Down
Return	Back / Return
REC	Rec / Rec Mode

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Tv-HT SPK	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
EQ	Shift + Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
VSM	Picture / Format
1	1
2	2
3	3
Repeat	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
PR +	TV Prog+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
VOL +	TV Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
PROG./MEMO	Prog. Memo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
INPUT	TV Input	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
PR −	TV Prog-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
VOL −	TV Vol -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RDS	RDS	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
PTY	PTY	SURROUND ⏏	Eject / Surround