Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
P+	CH+ / Page+	6	6
Vol -	Vol -	7	7
Silence	Mute / Dimmer	8	8
P-	CH- / Page-	9	9
Up	Up	TV/TNT	TV/Radio /
Left	Left	0	0
OK	OK	Marche/Arret	Power
Right	Right		
Down	Down		
Retour	Back / Return		
Pilote	Guide / EPG / -/--		
Sortie	Exit / Cancel / Clear		
1	1		
2	2		
3	3		

https://mandis.shop/e/n/10665-5003-replacement-remote-control-for-REMCON839.htm