Original		Replacement	
	Source		AV / Input / RDS
	Power		Power
	TV		Smart / List
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Text		Text / Goto
	0		0
	Info		Info / Angle
	Picture		Picture / Format
	Menu		Menu / Home

Original		Replacement	
	PRG +		CH+ / Page+
	Up		Up
	Sound		Sound / Title
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	CTRL		Display / Media
	PRG -		CH- / Page-
	Down		Down
	Mute		Mute / Dimmer
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Size / Audio		Shift + Zoom /
	Size / Audio		Audio / Lang I/II
	Still / Subt		Pause / Step / Freeze
	Still / Subt		Subtitle / EQ
	PIP / REP		Shift + Green / APP / Repeat

Original		Replacement		Original		Replacement	
A-B FOCUS	Focus / A-B	SHIFT +	Shift + Yellow / YouTube / REPEAT A-B	MTS	[≡?] / MTS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TITLE NORMAL	Normal / Titl	SHIFT +	Shift + Sound / Title / TITLE SOUND	SLEEP	[≡] / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CVBS1 BACK	CVBS1 / Back	SHIFT +	Shift + 1 / TV 1	TIME	[≡i] / Time	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CVBS1 BACK	CVBS1 / Back	RETURN BACK	Back / Return	PREPG	[≡] / PREPG	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CVBS2 OK	CVBS2 / OK	SHIFT +	Shift + 2 / DVD 2	DELETE	Red / Delete	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CVBS2 OK	CVBS2 / OK	OK	OK	SKIP	Green / Skip	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CVBS3 ZOOM	CVBS3 / Zoom	SHIFT +	Shift + 3 / CD-STB 3	INSERT	Yellow / Inser	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CVBS3 ZOOM	CVBS3 / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	REPLACE	Blue / Replace	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
YPbPr ROTATE	Y Pb Pr / Rotat	SHIFT +	Shift + 4 / VIDEO 4				
YC1	YC1 / Left	SHIFT +	Shift + 5 / TAPE 5				
YC1	YC1 / Left	SHIFT +	Shift + Left				
YC2	YC2 / Right	SHIFT +	Shift + 6 / TUNER 6				
YC2	YC2 / Right	SHIFT +	Shift + Right				
PC	PC / Up	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
PC	PC / Up	SHIFT +	Shift + Up				
HDMI	DVI / HDMI / Dow	SHIFT +	Shift + 0 / HDMI-SAT 0				
HDMI	DVI / HDMI / Dow	SHIFT +	Shift + Down				