Original		Replacement	
	Power		Power
	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	ECO	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	0	HDMI-SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol -	VOL –	Vol -
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	P -	CH PAGE –	CH- / Page-
	W	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Smart TV	LIST SMART	Smart / List
	@	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Left / Zoom -		Left
	OK	OK	OK
	Right / Zoom +		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Original	Replacement	Original	Replacement
Sleep	Sleep / Timer	Rec	Rec / Rec Mode
Guide	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
FAV	Fav / Marker / PC		
List	Shift + Smart / List		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Lang	Audio / Lang I/II		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		
I<	I<< / Preset-		
Stop	Stop / Hold		
Play / Pause	Play / Slow		
Play / Pause	Pause / Step / Freeze		
>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		