Original		Replacement	
POWER	Power		Power
TV/RADIO	TV/ Radi o	SEARCH TV/R	TV/ R
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pr e Ch
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Hol d	HOME SMART	Smar t
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Gui de
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
SIZE	Si ze	PICTURE FORMAT	For mat
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
SUBPAGE	Subpage	SETTINGS OPT	Opt i ons
MEDIA	Medi a	APP MEDIA	Medi a
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause

Original		Replacement	
	<<		<<
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	St op		St op
	I <<		I <<
	>>I / I ndex		>>I
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audi o	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Replacement	
P-MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S-MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual