Original		Replacement		Original		Replacement	
DIGITAL	Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
⏻	Power	⏻	Power	▲	Up	▲	Up
ANALOG.	Analog	TITLE SOUND	Sound / Title	ZOOM ◀	Left / Zoom -	◀	Left
PRESETS	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1	▶ ZOOM	Right / Zoom +	▶	Right
2	2	DVD 2	2	▼	Down	▼	Down
3	3	CD - STB 3	3	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6	+	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7	🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
8	8	USB 8	8	+ PR ⏭	PR + / >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
9	9	BLUETOOTH 9	9	+ PR ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	–	Vol -	VOL –	Vol -
0/--	0	HDMI - SAT 0	0	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	– PR ⏮	PR - / I<<	CH PAGE –	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	– PR ⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset -

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		

Original		Replacement		Original		Replacement	
DIGITAL	Digital	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
⏻	Power	⏻	Power	▲	Up	▲	Up
ANALOG.	Analog	TITLE SOUND	Sound / Title	ZOOM ◀	Left / Zoom -	◀	Left
PRESETS	Presets	MEDIA DISPLAY	Display / Media	OK	OK	OK	OK
1	1	TV 1	1	▶ ZOOM	Right / Zoom +	▶	Right
2	2	DVD 2	2	▼	Down	▼	Down
3	3	CD - STB 3	3	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
4	4	VIDEO 4	4	RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
5	5	TAPE 5	5	INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
6	6	TUNER 6	6	+	Vol +	+ VOL	Vol +
7	7	AUX - HDD 7	7	🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
8	8	USB 8	8	+ PR	PR + / >>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
9	9	BLUETOOTH 9	9	+ PR	PR + / >>I	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	-	Vol -	VOL −	Vol -
0/--	0	HDMI - SAT 0	0	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
LIST	List	LIST SMART	Smart / List	- PR	PR - / I<<	CH PAGE −	CH- / Page-
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	- PR	PR - / I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset -

Original	Replacement	Original	Replacement
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		