Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV		+ Shift + Power
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	MD-TAPE		Media
	AMP MENU		Menu
	2CH		Red
	A.F.D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Replacement	
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10		Guide
	Dual Mono		Dual
	FM Mode		TV/R
	Display		Info
	Up AMP Menu		Up
	Down AMP		Down
	Right AMP Menu		Right
	Left AMP Menu		Left
	OK MD/Tape		+ Shift + Ok
	OK AMP Menu		Ok
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Muting		Mute
	I<<</Preset-		I<<

Original		Replacement	
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +		>>I
TUNING –	<<I Tuning-		<<
	Play		Play
TUNING +	>>I Tuning+		>>
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV		+ Shift + Power
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	2CH		Red
	A. F. D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Replacement	
	0/10		0
	-/--/>10		Guide
	Enter/Memory		Pre Ch
	Menu		Menu
	DVD Menu		D. Menu
	Return/Exit		Exit
	Tools		Options
	Display		Info
	D.Tuning/D.Skip		Format
	FM Mode		TV/R
	Dual Mono		Dual
	Muting		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down

Original	Replacement
Right	Right
Left	Left
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
>>I / Preset +	>>I
I <</ Preset -	I <<
← / Replay	Ch -
· →/ Advance	Ch +
DVD	Media
D. Tuning/ D. Skip Tuner	3D
Tuner	+ Shift + Media
Enter / Memory	+ Shift + Pre Ch
1 Tuner	+ Shift + 1
2 Tuner	+ Shift + 2

Original	Replacement
3 Tuner	+ Shift + 3
4 Tuner	+ Shift + 4
5 Tuner	+ Shift + 5
6 Tuner	+ Shift + 6
7 Tuner	+ Shift + 7
8 Tuner	+ Shift + 8
9 Tuner	+ Shift + 9
0/ 10 Tuner	+ Shift + 0
Display Tuner	+ Shift + Info
OK Tuner	+ Shift + Ok
Up Tuner	+ Shift + Up
Down Tuner	+ Shift + Down
Right Tuner	+ Shift + Right
Left Tuner	+ Shift + Left
<</ Tuning- Tuner	+ Shift + <<
>>/ Tuning+	+ Shift + >>
I <</ Preset - / Tv CH- Tuner	+ Shift + I <<

Original	Replacement	Original	Replacement
TV CH + PRESET + >>I / Preset +/ Tv CH+ Tuner	+ Shift + >>I		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Play		Play
	Stop		Stop
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0
	-/--/>10		Guide
	OK		Ok

Original		Replacement	
	Enter/Memory		Pre Ch
	Menu		Menu
	Display		Info
	Muting		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Dual Mono		Dual
	FM Mode		Format
	2CH		Red
	A.F.D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	Pause		Pause

Original	Replacement
TUNING + >>/ Tuning+	>>
TUNING – <</ Tuning-	<<
TV CH + PRESET + >>I / Preset +	>>I
TV CH – PRESET – I <</ Preset -	I <<
REPLAY ← / Replay	Ch -
ADVANCE · →/ Advance	Ch +
VIDEO 3 Video 3	+ SC NA Shift + Media
VIDEO 1 Video 1	SC NA Media
AV I/⏻ SYSTEM Power AV	AV
TV I/⏻ STANDBY Tv Power	+ Shift + Power
TV/VIDEO SLEEP Tv/ Video	TV/ R
TV VOL MASTER VOL Tv Vol +	+ Shift + Vol +
Tv Vol -	+ Shift + Vol -
TV CH – PRESET – Tv CH-	+ Shift + Ch -
TV CH + PRESET + Tv CH+	+ Shift + Ch +

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
	Power AV		+ Shift + Power
	Auto Cal		Smart
	Sleep		Sleep
	A. F. D.		Green
	Movie		Yellow
	Music		Blue
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0/10		0

Original		Replacement	
	-/--/>10		Guide
	Enter/Memory		Pre Ch
	FM Mode		TV/R
	Dual Mono		Dual
	Display		Info
	Muting		Mute
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Menu		Menu
	OK		Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original	Replacement
TUNING – <<< Tuning-	<<
TUNING + >>> Tuning+	>>
TV CH + PRESET + >>I / Preset+	>>I
TV CH – PRESET – I<<< Preset-	I <<
REPLAY ← / Replay	Ch -
ADVANCE → / Advance	Ch +
VIDEO 2 Video 2	Media
SA-CD/CD SA-CD/CD	+ Shift + Media
AV Power AV	AV
2CH 2CH	Red
D.TUNING D.SKIP D.Tuning/D.Skip SA-CD/CD	Format
MEMORY ENTER Enter/Memory SA-CD/CD	+ Shift + Pre Ch
1 1 SA-CD/CD	+ Shift + 1
2 2 SA-CD/CD	+ Shift + 2
3 3 SA-CD/CD	+ Shift + 3
4 4 SA-CD/CD	+ Shift + 4
5 5 SA-CD/CD	+ Shift + 5

Original	Replacement
6 6 SA-CD/CD	+ Shift + 6
7 7 SA-CD/CD	+ Shift + 7
8 8 SA-CD/CD	+ Shift + 8
9 9 SA-CD/CD	+ Shift + 9
0/10 0/10 SA-CD/CD	+ Shift + 0
>10/• -/-- CLEAR -/--/>10 SA-CD/CD	+ Shift + Guide
DISPLAY Display SA-CD/CD	+ Shift + Info
Stop SA-CD/CD	+ Shift + Stop
Pause	+ Shift + Pause
Play SA-CD/CD	+ Shift + Play
TUNING – <<< Tuning-	+ Shift + <<
TUNING + >>> Tuning+	+ Shift + >>
TV CH – PRESET – I<<< Preset- SA-CD/CD	+ Shift + I <<
TV CH + PRESET + >>I / Preset+ SA-CD/CD	+ Shift + >>I