Original	Replacement
Power	Power
Mute	MUTE
Source	TIMER AV
P Mode	PICTURE FORMAT
S Mode	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual
Audio I / II	SOUND DUAL — Dual
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0 / 10	0

Original	Replacement
-/-- / +10	SHIFT + GUIDE — Shift + Guide
Recall / Program	RETURN BACK — Back
TV Menu	TOP MENU MENU — Menu
Exit	CLEAR EXIT — Exit
Goto / Text	REPEAT TEXT — Text
Display	DISPLAY INFO — Info
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK / Enter	OK — Ok
V -	VOL – — Vol -
V +	+ VOL — Vol +
P -	CH – — Ch -
P +	+ CH — Ch +
Red / DVD	A — Red
Green / A-B	B — Green

Original	Replacement
Yellow / Angle	C Yellow
Blue / Repeat	D Blue
Subtitle	AD SUBT Subt
Play / Pause /	PLAY MODE ▶ Play
Size	ECO 3D 3D
D. Dis / Reveal	HOME SMART Smart
D. Menu / Mix	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Zoom / Index	SHIFT + ZOOM ⏏ Shift + Eject
I<< / Fav	I<<
I<< / Fav	FAV PRE-CH Pre Ch
>>I / Subpage	>>I
Stop / Language	■ Stop
<< / Fav -	<<
>> / Fav +	>>
Eject / EPG	-/-- GUIDE Guide
Eject / EPG	ZOOM ⏏ Eject

Original	Replacement