Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0 QUICK ACCESS	0/Quick Acces	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -

Original		Replacement	
	Home	HOME SMART	Smart
	Settings	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up	>>I	>>I
	Wheel Down	I<<	I<<
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
amazon	Amazon	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Bl ue	D	Bl ue		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Opt i ons		