Original	Replacement	Original	Replacement
Guide	Guide / EPG / -/--	Play	Play / Slow
Power	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
Eject	Eject / Surround	<<	<< / Tune-
Tv/Radio	TV/Radio /	>>	>> / Tune+
Red/Goto	Red / Netflix / Search	D.Setup	Setup / OPT /
Green/Angle	Green / APP / Repeat	Rec	Rec / Rec Mode
Yellow/Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	Stop	Stop / Hold
Blue/A-B	Blue / Prime Video / Random	I<<	I<< / Preset-
FAV	Fav / Marker / PC	>>I/Index	>>I / Preset+
Text	Text / Goto	Menu	Menu / Home
Freeze/Hold	Shift + Pause / Step /	Lang/Audio	Audio / Lang I/II
D.Menu	D.Menu / Top	Up	Up
Subtitle	Subtitle / EQ	Left	Left
Zoom/Size	Zoom / Size	OK	OK
Aspect	Shift + Picture / Format	Right	Right
Subpage	Info / Angle	Sleep	Sleep / Timer
Media	Shift + Display / Media	Down	Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT TITLE	Title/Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	0	0	HDMI - SAT 0	0
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		Back	RETURN BACK	Back / Return
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	P-MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -	S-MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
CH –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				
5	5	TAPE 5	5				
6	6	TUNER 6	6				
7	7	AUX - HDD 7	7				
8	8	USB 8	8				
9	9	BLUETOOTH 9	9				
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--				