| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Ambilight | Display / Media |
| Sources | AV / Input / RDS |
| Settings | Setup / OPT / |
| Top Picks | Picture / Format |
| Search | Zoom / Size |
| TV/Exit | Exit / Cancel / Clear |
| TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| [[]] | D.Menu / Top |
| List | Smart / List |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| ← | Back / Return |
| + | Info / Angle |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Home | Menu / Home |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| ⏸ | Pause | STEP - FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze | | |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- | | |
| ▶ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow | | |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |