Original	Replacement
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Guide	Guide / EPG / -/--
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Replacement
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
P-	CH- / Page-
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
<<	<< / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original	Replacement
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
List	List	LIST SMART	Smart / List		
Media	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2		
Radio	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[...]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[*]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		