Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Text	Text / Goto
Mute	Mute / Dimmer	TV/AV	AV / Input / RDS
Update	Play / Slow	Menu	Menu / Home
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Up	Up
Txt Stop	Stop / Hold	Info	Info / Angle
Store	Rec / Rec Mode	Menu Left	Left
Tune-	<< / Tune-	OK Enter	OK
Tone+	>> / Tune+	Menu Right	Right
Aft/Caf	I<< / Preset-	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Game Coo	>>I / Preset+	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Off/Tim	Eject / Surround	Browse	Smart / List
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Up	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
Return TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Menu video	D.Menu / Top Menu	Chan. Down	CH- / Page-

Original	Replacement
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tune+	Shift + >> / Tune+

Original	Replacement
Mix Scan	Shift + Text /
Disp	Shift + Display / Media
Search	Shift + Red / Netflix /