Original		Replacement	
	Power		Power
AUTO	Eject / Auto	ZOOM	Eject
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD SETUP EXIT	DVD Setup/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
DVD SETUP EXIT	DVD Setup/ Exit	SETTINGS OPT	Options
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
FAV-	FAV-	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
FAV+	FAV+	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Angle/Text	REPEAT TEXT	Text
HOLD	Zoom/Hold	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBPAGE	Goto/Subpage	ECO 3D	3D
REVEAL	D. Disp/Reveal	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Title/Size	HOME SMART	Smart
INDEX	D. Menu/Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MEDIA	I>/Media	APP MEDIA	Media
▶II	Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<<	«	<<
▶II	Play/Pause	II	Pause
▶▶	>>	»	>>

Original		Replacement	
●	Rec	REC MODE ●	Rec
■	Stop	■	Stop
I◀◀	I <<	I<<	I <<
▶▶I	>>I	>>I	>>I
PROG	Red/Prog	A	Red
INTRO	Green/Intro	B	Green
REPEAT	Yellow/Repeat	C	Yellow
A-B	Blue/A-B	D	Blue