Mandis shop

Philips RC6007

Original	Replacement	Original	Replacement
Vol +	Vol +	Info	Info / Angle
P +	CH+ / Page+	Text	Text / Goto
Vol -	Vol -	Hold	Stop / Hold
Power	Power	?	Smart / List
P -	CH- / Page-	Size	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer	-	Down
1	1	Menu	Menu / Home
2	2	+	Up
3	3	><	Setup / OPT /
4	4	I-II	Audio / Lang I/II
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
PP	Back / Return		
0	0		