Original		Replacement	
	Power		Power
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
ENERGY SAVING	e/Energy/Savin	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
AV MODE	AV Mode	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS
TV/RAD	TV/RAD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
Q.VIEW	Q.View	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MARK FAV	FAV/Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
−	Vol -	VOL −	Vol -
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Home	Home	HOME MENU	Menu / Home
P PAGE	P + / Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Q.MENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
P PAGE	P - / Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
^	Up	▲	Up
>	Right	▶	Right
v	Down	▼	Down
<	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return

Original		Replacement		Original	Replacement
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
AD	AD	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		