Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
TV POWER	TV Power	SHIFT +	Shift + Power
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
CANCEL	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
TV SOURCE	TV Source	TIMER AV	AV
	I<<		I<<
BONUSVIEW	Bonus View	HOME SMART	Smart
PAUSE	Pause		Pause
	>>I		>>I
	<<		<<
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
TV VOL +	TV Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL -	TV Vol -	VOL -	Vol -
TV CH	TV CH +	CH +	Ch +
TV CH	TV CH -	CH -	Ch -
TV MUTE	TV Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up

Original	Replacement	Original	Replacement
Return	RETURN BACK Back		
Right	Right		
Down	Down		
Left	Left		
Enter	OK Ok		
Info	DISPLAY INFO Info		
Exit	CLEAR EXIT Exit		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
DISC MENU Disc Menu	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
POPUP MENU TITLE MENU Popup Menu / Title Menu	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu		