Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SOUND DUAL	Dual
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
	Preset Down	CH –	Ch -
USB	USB	APP MEDIA	Media
FUNCTION	Function	HOME SMART	Smart
VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
	Volume -	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
TUN.–	I<< / << / Tun -		<<
TUN.–	I<< / << / Tun -		I<<
	Stop		Stop
TUN.+	>>I / >> / Tun +		>>
TUN.+	>>I / >> / Tun +		>>I

Original		Replacement	
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
D.SKIP	D. Skip	CLEAR EXIT	Exit
PROGRAM /MEMO	Program /	SETTINGS OPT	Options
	Deck Play		Left
	Deck Play		Right
	Deck Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Deck <<		Down
	Deck <<	SHIFT +	Shift + <<
	Deck >>		Up
	Deck >>	SHIFT +	Shift + >>
	Deck Rec / Pause	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
	Deck Stop	OK	Ok
	Deck Stop	SHIFT +	Shift + Stop
EQ PATT.	EQ Patt.	A	Red
XDSS	XDSS	B	Green
SURR.	SURR.	C	Yellow
OAO	OAO	D	Blue

Original		Replacement	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO	MP3 Info	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement