Original		Replacement	
	Power		Power
	Picture		Picture / Format
	Input Tv		Shift + AV / Input / RDS
	Input AV		AV / Input / RDS
	Menu		Menu / Home
	Text		Text / Goto
	STTL		Subtitle / EQ
	APPS		Fav / Marker / PC
	i		Info / Angle
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Home		Shift + Menu /
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	Guide		Guide / EPG / -/--
	OK		OK

Original		Replacement	
	Option		Setup / OPT /
	Down		Down
	Back/Return		Back / Return
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Replacement		Original	Replacement
6mno	6	TUNER 6	6		
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7		
8tuv	8	USB 8	8		
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
? eHELP	?/ Help	SHIFT +	ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
LAST VIEW	Last View	SHIFT +	RETURN BACK Shift + Back / Return		
<<	<<	TUNE- <<	<< / Tune-		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+		
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-		
II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+		
MY APP	My APP	LIST SMART	Smart / List		
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		