Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i	Info / Angle
0	0
AV	AV / Input / RDS
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement
Blue	Blue / Prime Video / Random
TV/DTV	TV/Radio /
P +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
Text / Top Menu	Text / Goto
Text / Top Menu	D.Menu / Top
P -	CH- / Page-
Back	Back / Return
Up / Hold	Smart / List
Up / Hold	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
Up / Hold	>>I / Preset+		
<< / F.T/L	<< / Tune-		
Play / ?	Play / Slow		
>> / Guide / Siz	>> / Tune+		
>> / Guide / Siz	Guide / EPG / -/--		
Down / Timer	I << / Preset-		
Down / Timer	Display / Media		
Rec / ◇	Rec / Rec Mode		
Stop / Cancel	Stop / Hold		
Stop / Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Pause / Subtitle [≡i]	Pause / Step / Freeze		
Pause / Subtitle [≡i]	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
Audio / Guide	Audio / Lang I/II		
I / II	SHIFT + AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
I / II	Sound / Title		
Sleep	Sleep / Timer		