Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/SAT	Tv/Sat	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTL	Subtl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Replacement	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
	CH/Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	CH/Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
SAT	Red/SAT	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SAT	Red/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ZOOM	Green/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	Green/Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PAUSE	Yellow/Pause	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Yellow/Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
TV/RADIO Blue/Tv/Radio	Prime Video / RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TV/RADIO Blue/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		
AUDIO Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
M-P M-P	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
RCL RCL	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
<<	TUNE- << << / Tune-		
>>	TUNE+ >> >> / Tune+		
REC Play	SLOW Play / Slow		
REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
I<<	PRESET- I<< I<< / Preset-		
>>I	PRESET+ >>I >>I / Preset+		
SLOW Slow	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		