Original		Replacement	
	Standby		Power
	Mute	MUTE	Mute
	P/N	HOME SMART	Smart
	Open/Close	ZOOM	Eject
	<<		<<
	>>		>>
	Play/Pause	PLAY MODE	Play
	Stop		Stop
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Source	TIMER AV	AV
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	Up		Up

Original		Replacement	
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SLOW	Slow	RETURN BACK	Back

Original	Replacement	Original	Replacement
Goto	Media		
Program	Sleep		
Title/TTX	Text		
Audio	Dual		
Subtitle	Subt		
Red/Repeat	Red		
Green/A-B	Green		
Yellow/Menu	Yellow		
Blue/Angle	Blue		
EPG	Guide		
Favorite	Pre Ch		
Tv/Radio	TV/R		
Zoom	SHIFT + ZOOM		