Original		Replacement	
	Power		Power
	◴	PROG SLEEP	Sleep
	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	I.S.	HOME SMART	Smart
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SMART	Smart Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Original		Replacement	
SMART	Smart Picture	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	Text / OK	OK	Ok
OK	Text / OK	REPEAT TEXT	Text
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
P	P +	CH +	Ch +
P	P -	CH −	Ch -
	Red / Rec	A	Red
	Red / Rec	REC MODE	Rec
	Green / <<	B	Green
	Green / <<	<<	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
Yellow / Stop	C Yellow		
Yellow / Stop	Stop		
Blue / Play	D Blue		
Blue / Play	PLAY MODE Play		
[X]	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
[♦] / ◴	ECO 3D		
[▯] / >>	SHIFT + Stop Shift + Stop		
[▯] / >>	>>		
[/≡]	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
[?]	SEARCH TV/R		
[≡i]	-/-- GUIDE Guide		