Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu
Exit	Exit
Up / CH+	Up
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down

Original	Replacement
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / Store	Ok
P-	Shift + Ch -
P+	Shift + Ch +
EPG	Guide
Back	Back
i	Info
Subtitle	Subt
Text	Text
Aspect	Format
Picture	Shift + Format
Audio	Dual
Sleep	Sleep

Original	Replacement	Original	Replacement
Red / TV/Radio	Red		
Red / TV/Radio	TV/R		
Green / FAV	Green		
Green / FAV	Pre Ch		
Yellow / List	Yellow		
Yellow / List	List		
Blue / +/-	Blue		
All CH	Smart		
White / ?	Options		