| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | | AV / Input / RDS |
| | TV | | Shift + 1 |
| | Teletext | | Text / Goto |
| | Dual Screen | | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | Format | | Picture / Format |
| | Red / Demo | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| | Info | | Info / Angle |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Back | | Back / Return |
| | Down | | Down |
| | Menu | | Menu / Home |
| | << | | << / Tune- |
| | Play / Pause | | Play / Slow |
| | Play / Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stop / Cancel | | Stop / Hold |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | Vol + | | Vol + |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | P- | | CH- / Page- |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CLOCK | Clock | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| 0 .@ | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| P⇄P | P⇄P | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| AUREA | Aurea Up | LIST SMART | Smart / List |
| AMBILIGHT | Ambilight | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Aurea Down | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MODE | Mode | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |