Original	Replacement
Power	Power
Eject / Open/Clos	Eject
DVD	Smart
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Clear	Exit
Program	Sleep
Audio	Dual
Zoom	Shift + Eject

Original	Replacement
Angle	Format
Subtitle	Subt
Title	Media
Marker	Pre Ch
Search	TV/R
Display / CLK/CN	Info
i / Setup	Options
Up	Up
Left	Left
OK / Select / Ent	Ok
Right	Right
Down	Down
Disc Menu	D. Menu
Disc Menu	Menu
Return	Back
Stop	Stop
Pause / Step	Pause

Original		Replacement	
	Play	PLAY MODE	Play
	I << Backward		I <<
	>>I Forward		>>I
	A-B / LP	A	Red
	Repeat / ez	REPEAT TEXT	Text
	Random / CM Skip	B	Green

Original	Replacement