Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
PRE-CH	PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
CH MGR	CH.MGR	RETURN BACK	Back
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
PC	PC	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
	P-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PIP	[≡+]/PIP	ECO 3D	3D
INFO	[≡?]/Info	DISPLAY INFO	Info
TTX/MIX	[≡]/[/≡]/TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
P.MODE	Red/-I/I-/P.Mode	A	Red

Original		Replacement		Original	Replacement
S.MODE	Green/-I♪I-/S.Mode	B	Green		
STILL	Yellow/Still	C	Yellow		
P.SIZE	Blue/P.Size	D	Blue		
SOURCE	[≡♦]/Source	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
SWAP	[≡◊]/Swap	SETTINGS OPT	Options		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
DUAL I-II	I-II/Dual	SOUND DUAL	Dual		
SRS	(o)/SRS	AD SUBT	Subt		
POSITION	[←]/Position	HOME SMART	Smart		
P	P Up	>>	>>		
P	P Down	<<	<<		