Original		Replacement	
	Power TV		Power
1	1 TV		1
2	2 TV		2
3	3 TV		3
4	4 TV		4
5	5 TV		5
6	6 TV		6
7	7 TV		7
8	8 TV		8
9	9 TV		9
0/--	0/-- TV		0
AV	AV TV		AV
+	Vol +		Vol +
-	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
RETURN	Return TV		Back
PR	PR+ TV		Ch +

Original		Replacement	
PR	PR- TV		Ch -
PLAY	Play TV		Play
REVERSE	<< TV		<<
FORWARD	>> TV		>>
RECORD	Record TV		Rec
STOP	Stop TV		Stop
PAUSE	Pause TV		Pause
EXIT	Exit TV		Exit
MENU	Menu TV		Menu
TEXT	Violet/Text TV		Text
PRESETS	Red/Presets TV		Red
LIST	Green/List TV		Green
INFO	Yellow/Info TV		Yellow
GUIDE	Blue/Guide TV		Blue
	Up TV		Up
	Down TV		Down
ZOOM	Right/Zoom+		Right

Original	Replacement
Left / Zoom- TV	Left
OK TV	Ok
TV	TV/R
Demo TV	Pre Ch
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power AUX	+ Shift + Power
Red/Presets	+ Shift + Red
Green/List AUX	+ Shift + Green
Yellow/Info AU	+ Shift + Yellow
Blue/Guide AUX	+ Shift + Blue
Up AUX	+ Shift + Up
OK AUX	+ Shift + Ok
Down AUX	+ Shift + Down

Original	Replacement
Right / Zoom+	+ Shift + Right
Left / Zoom- AUX	+ Shift + Left
Exit AUX	+ Shift + Exit
Menu AUX	+ Shift + Menu
Violet/Text AU	+ Shift + Text
Return AUX	+ Shift + Back
PR+ AUX	+ Shift + Ch +
PR- AUX	+ Shift + Ch -
1 AUX	+ Shift + 1
2 AUX	+ Shift + 2
3 AUX	+ Shift + 3
4 AUX	+ Shift + 4
5 AUX	+ Shift + 5
6 AUX	+ Shift + 6
7 AUX	+ Shift + 7
8 AUX	+ Shift + 8
9 AUX	+ Shift + 9

Original	Replacement	Original	Replacement
0/-- 0 AUX	+ Shift + 0		
PLAY Play AUX	+ Shift + Play		
REVERSE << AUX	+ Shift + <<		
FORWARD >> AUX	+ Shift + >>		
STOP Stop AUX	+ Shift + Stop		
RECORD Record AUX	+ Shift + Rec		
PAUSE Pause AUX	+ Shift + Pause		
AV AV AUX	+ Shift + AV		
DEMO Demo AUX	+ Shift + Pre Ch		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	PR+ DVD	Ch +
Red/Presets	Red	PR- DVD	Ch -
Green/List DVD	Green	1 DVD	1
Yellow/Info DVD	Yellow	2 DVD	2
Blue/Guide DVD	Blue	3 DVD	3
Violet/Text DVD	Text	4 DVD	4
Up DVD	Up	5 DVD	5
Down DVD	Down	6 DVD	6
Right/Zoom+	Right	7 DVD	7
Left/Zoom- DVD	Left	8 DVD	8
OK DVD	Ok	9 DVD	9
Exit DVD	Exit	0 DVD	0
Menu DVD	Menu	AV DVD	AV
Vol +	Vol +	Demo DVD	Pre Ch
Vol -	Vol -	Play DVD	Play
Mute	Mute	<< DVD	<<
Return DVD	Back	>> DVD	>>

Original	Replacement
Record DVD	Rec
Stop DVD	Stop
Pause	Pause
TV	TV/R
VCR	Smart
SAT	Media
DVD	Options
AUX	Format
AMP	3D
Power VCR	Shift + Power
Red/Presets	Shift + Red
Green/List VCR	Shift + Green
Yellow/Info VC	Shift + Yellow
Blue/Guide VCR	Shift + Blue
Violet/Text VC	Shift + Text
Exit VCR	Shift + Exit
Menu VCR	Shift + Menu

Original	Replacement
Up VCR	Shift + Up
Down VCR	Shift + Down
Right/Zoom+	Shift + Right
Left/Zoom- VCR	Shift + Left
OK VCR	Shift + Ok
Return VCR	Shift + Back
PR+ VCR	Shift + Ch +
PR- VCR	Shift + Ch -
1 VCR	Shift + 1
2 VCR	Shift + 2
3 VCR	Shift + 3
4 VCR	Shift + 4
5 VCR	Shift + 5
6 VCR	Shift + 6
7 VCR	Shift + 7
8 VCR	Shift + 8
9 VCR	Shift + 9

Original		Replacement	Original	Replacement
0/--	0 VCR	+ Shift + 0		
REVERSE	<< VCR	+ Shift + <<		
FORWARD	>> VCR	+ Shift + >>		
PLAY	Play VCR	+ Shift + Play		
AV	AV VCR	+ Shift + AV		
STOP	Stop VCR	+ Shift + Stop		
RECORD	Record VCR	+ Shift + Rec		
PAUSE	Pause VCR	+ Shift + Pause		

Original		Replacement	
	Power		Power
	TV		TV/ R
	VCR		Smart
	SAT		Medi a
	DVD		Opti ons
	AUX		For mat
	AMP		3D
	Red/ Pr esets		Red
	Gr een/ Li st		Gr een
	Yel l ow/ I nf o		Yel l ow
	Bl ue/ Gui de		Bl ue
	Vi ol et / Text		Text
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght / Zoom+		Ri ght
	Lef t / Zoom-		Lef t
	OK		Ok

Original		Replacement	
	Exi t		Exi t
	Menu		Menu
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mut e		Mut e
	Ret ur n		Back
	PR+		Ch +
	PR-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original		Replacement	
0/--	0		0
AV	AV		AV
DEMO	Demo		Pre Ch
REVERSE	<<		<<
PLAY	Play		Play
FORWARD	>>		>>
RECORD	Record		Rec
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause

Original	Replacement

Original		Replacement	
	Power		Power
TV	TV		TV/R
VCR	VCR		Smart
SAT	SAT	SC NA	Media
DVD	DVD		Options
AUX	AUX		Format
AMP	AMP		3D
PRESETS	Red/Presets		Red
INFO	Yellow/Info		Yellow
GUIDE	Blue/Guide		Blue
TEXT	Violet/Text	T	Text
	Up	LAY MOD	Up
	Down		Down
ZOOM +	Right/Zoom+		Right
ZOOM −	Left/Zoom-		Left
OK	OK		Ok
EXIT	Exit		Exit

Original		Replacement	
MENU	Menu	P	Menu
+	Vol +		Vol +
−	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
RETURN	Return		Back
PR +	PR+		Ch +
PR −	PR-		Ch -
1	1		1
2	2	LIST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0/--	0		0

Original		Replacement	
AV	AV		AV
REVERSE	<<		<<
PLAY	Pl ay		Pl ay
FORWARD	>>		>>
RECORD	Recor d		Rec
STOP	St op		St op
PAUSE	Pause		Pause

Original	Replacement