Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
DISC MENU	Menu Disc	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Left		Left
	<<	TUNE-	<< / Tune-
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	>>	TUNE+	>> / Tune+
RETURN TITLE	Title/Return	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Stop	HOLD	Stop / Hold
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
AUDIO/ CREATE MP3	Audio/Create MP3	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		